

SIRUP - NÁVOD

- 1) Přilož kartu ke čtečce.
- 2) Pokud je tvá karta v systému, tak dojde ke schválení a otevření el. mag. ventilů (svítí modrá LED dioda). Čepovat můžeš po dobu 40 s – odpovídá cca 2 litrům sodovky.
- 3) Po 40 sekundách dojde k zablokování el. mag. ventilů a následně můžeš čepovat až za cca 10 hodin - na displeji se zobrazují minuty. Odpovídá to tedy 600 minutám. Píši cca 10 hodin, neboť se jedná o procesor, který neumí multitasking, čili pokud někdo zrovna čepuje – čas je po tuto chvíli pozastaven.
- 4) V případě, že nechceš čepovat celých 40 s, např. chceš sodovky jen do půl litrové láhve, je možno si zbylý čas uložit – přidrž červené tlačítko alespoň po dobu 1 s (rozsvítí se střídavě LED diody – červená, modrá, žlutá). Poznámka – uloží se vždy čas zaokrouhlený dolů (35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 s). Můžeš tedy čepovat až 8x během cca 10 hodin.

LED DIODY – VÝZNAM:

1) **ŽLUTÁ – SPRÁVNÁ FUNKCE KONTROLÉRU.**

2) **MODRÁ – OTEVŘENÍ EL. MAG. VENTILŮ.**

3) **ČERVENÁ – ZAMÍTNUTÍ (KARTA NENÍ V SYSTÉMU, NEBO BYL PŘEKROČEN MAX. DENNÍ PŘÍDĚL).**



UPOZORNĚNÍ - el. zařízení pracuje s bezpečným malým napětím – napěťové hladiny (12, 9, 5 a 3.3 V).

VLASTNÍK – FSČR BOHUMÍN.

Poznámka – sirup je dotován pouze ze sociálního programu připadajícímu určitému počtu členů FSČR Bohumín.

DOTAZY – Veškeré dotazy směrujte na výbor FSČR Bohumín.
ADMINIST. A TECHNI. PROBLÉMY - Graběc Patrik



3.4.2020, Výbor FSČR Bohumín